Manuel d'instructions Balance électronique UO-1063 500g

AROMA-ZONE

(Référence du document : GC022-A du 29/01/10)

Données techniques :
Capacité de pesée : 500g
Graduation : 0.1g
Précision : 0.1g
Coupure automatique : 3 minutes
Unités de mesure : g, oz, dwt, ozt

Boutons :
ON/OFF : Marche/Arrêt
TARE : Fonction tare
MODE : Changement des unités de mesure (g, oz, dwt, ozt)
CAL : Calibrage

Fonctionnement :
- Placez la balance sur une surface dure, plane, sèche et propre, à l'abri des vibrations ; appuyez ensuite sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche la balance. Vous pourrez commencer la pesée lorsque l'écran affichera le zéro.
- Dans le cas d'une pesée dans un récipient : Mettez en marche la balance, posez le récipient au centre du plateau de pesée et appuyez sur le bouton TARE pour remettre le compteur à zéro. Pesez ensuite vos ingrédients à l'intérieur du récipient.
- Lors d'une pesée, placez les produits délicatement au centre du plateau en inox.
- La balance s'éteindra automatiquement au bout de 3 minutes d'inaction.
- Lorsque vous n'utilisez pas la balance, éteignez-la afin d'économiser l'énergie des piles.
- Si l'écran de la balance affiche « LO » et s'éteint, procéder au changement des piles.

Piles :

Utilisez 2 piles de type AAA LR03 1,5 V.
Retirez le couvercle du logement des piles en le faisant coulisser pour y loger les piles. Attention à respecter les polarités. Remettre en place le couvercle.

Si votre balance ne doit pas être utilisée pendant plus d'un mois, il est conseillé d'enlever les piles.

Ne laissez pas les piles usagées à portée des enfants, n'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables, ne les jetez pas dans le feu.

Le consommateur est tenu de faire recycler l'appareil et ses piles et donc de ne pas les jeter aux ordures ménagères.

Etape du calibrage :

Le calibrage permet de régler la balance par rapport à des données de références afin d'obtenir un comportement fidèle lors de l'enregistrement ou la reproduction de mesures.

1. Allumez la balance.
2. Pressez la touche « CAL » et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche « 0.0g ».
3. Pressez de nouveau le bouton « CAL » l'écran affichera alors « 200.0g ».
4. Placez alors un poids de 200g au centre du plateau de pesée et appuyer à nouveau sur le bouton « CAL ». L'écran affichera alors la mention « PASS », puis « 200.0g ».
5. Enlever le poids du plateau et éteignez la balance. Le calibrage est maintenant achevé.

Remarques :
- Utilisez la balance sur une surface dure et plane à l'abri des vibrations. Evitez les chocs sur le plateau de pesée.
- Evitez la proximité de champs magnétiques, gros appareillages électriques ou téléphones mobiles susceptibles de générer des perturbations.
- Ne l'utilisez pas dans des locaux sujets aux fréquents changements de température.
- Ne touchez pas au plateau de pesée de la balance pendant la pesée.
- Le poids des éléments à peser ne doit pas excéder la capacité de pesée de la balance ; un poids trop élevé pourrait endommager la précision de la balance, voire dérégler son fonctionnement.
- Essuyez immédiatement et délicatement tout déversement de liquide ou de poudre sur la balance.
- Nettoyez votre balance après chaque utilisation à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Gardez la balance dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité.

Merci d'avoir acheté la balance de précision UO-1063 500g.
Conservée dans un environnement propre, à l'abri de la chaleur, de la poussière et de l'humidité, et nettoyée après chaque pesée, votre balance vous donnera entière satisfaction.

Merci de lire toutes les instructions d'utilisation attentivement avant la mise en marche de votre balance.

GARANTIE : 1 an. La garantie ne couvre pas les dégâts causés par une mauvaise utilisation de la balance.

En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter notre Service Après-Vente :
- par téléphone : +33 4 73 34 37 88
- par e-mail : contacts@aroma-zone.com

Manual de instrucciones electrónicas de la Balanza UO-1063 500g

AROMA-ZONE

(Documento de referencia: GC022-A, 29/01/10)

Datos técnicos:
Capacidad de pesaje: 500g
Graduación: 0,1 g
Precisión: 0,1 g
Desconexión automática: 3 minutos
Unidades de medida: g, oz, dwt, ozt

Botones:
ON / OFF: On / Off
TARA: Función de tara
MODE: Cambiar las unidades de medida (g, oz, dwt, ozt)
CAL: Calibración

Operación:
- Coloque la escala sobre una superficie dura, plana, seca y limpia, libre de vibraciones, a continuación, pulse el interruptor ON / OFF para encender la balanza. Usted puede comenzar pesar cuando la pantalla se mostrará cero.
- En el caso en un recipiente: Conecte el equilibrio de poder, coloque el recipiente en el centro del plato de pesada y pulse el botón TARE para restablecer el contador a cero. A continuación, pesar los ingredientes dentro del contenedor.
- Cuando se pesa, coloque con cuidado los productos en el centro de la bandeja de acero inoxidable.
- Cuando utiliza la balanza, desactivarla para ahorrar batería.
- Si la pantalla de la balanza muestra "LO" dentro y fuera, proceder al cambio de las baterías.

Baterías:
Utilice 2 pilas tipo AAA LR03 1,5 V
Retire la tapa de la batería deslizando para dar cabida a las baterías. Tenga en cuenta la polaridad. Vuelva a colocar la tapa.
Si su balanza no debe ser utilizado durante más de un mes, es aconsejable sacar las pilas.
No deje las pilas al alcance de los niños, nunca intente recargar no recargables
No tire al fuego.
El consumidor está obligado a disponer de los dispositivos y sus baterías y por lo tanto no descartar con la basura regular.

Calibración de Paso:
La calibración ajusta la balanza respecto a los datos de referencia para obtener un comportamiento fiel durante la grabación o reproducción de las medidas.
1. Encender la balanza.
2. Pulse la tecla "CAL" y manténgalo durante 2 segundos hasta que la pantalla se lee "0.0g".
3. Pulse el botón de nuevo "CAL", la pantalla mostrará "200.0g.
4. Entonces ponga un peso de 200g en el centro del plato de pesada y pulse de nuevo pulsando la tecla "CAL". La pantalla mostrará la palabra "PASS", luego "200.0g.
5. Retire el peso de la bandeja y girar la balanza. La calibración está completa.

Notas:
- Utilice la escala en una superficie dura, plana y protegida de las vibraciones. Evitar el impacto en el plato de pesada.
- Evitar la proximidad de campos magnéticos, grandes electrodomésticos o los teléfonos móviles pueden causar interferencias.
- No utilizar en lugares expuestos a frecuentes cambios de temperatura.
- No toque el plato durante la pesada.
- El peso de las pruebas que deben medirse no debe exceder la capacidad de las balanzas, pesar demasiado puede dañar la balanza de precisión, o interrumpir su funcionamiento.
- Limpie imediatamente todo liquido o polvo que sea derramado sobre su balanza.
- Limpie su equilibrio después de cada uso con un paño suave y seco.
- Mantener la balanza en un lugar limpio y seco.

Gracias por comprar la balanza UO-1063 de precisión 500g.
Conservadas en un medio ambiente limpio, lejos del calor, del polvo y de la humedad, y de limpiarse después de cada uso, la balanza le dará plena satisfacción.

Gracias por leer todas las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar utilizar su balanza.

Garantía: 1 año. La garantía no cubre los daños causados por el uso indebido de la balanza.

En caso de mal funcionamiento, puede contactar con nuestro servicio post venta:
- Por teléfono: 33 4 73 34 37 88
- E-mail: contacts@aroma-zone.com

Instruction manual for Pocket scale UO-1063 500g

AROMA-ZONE

(File reference: GC022-A, 29/01/10)

Function and Data:
Capacity: 500g
Graduation: 0.1g
Accuracy : 0.1g
Overload weight: 510g +/ - 0.5g
Auto shut off time: 3 minutes
Measure units: g, oz, dwt, ozt

CE

Button details:
ON/OFF: switch On or Off the scale
TARE: Tare button
MODE: Unit change button (g, oz, dwt, ozt)
CAL : Calibration button

Operation Instruction:
Put the scale on the table before weighing, then press ON/OFF button, you could weigh after the scale show zero.
The weight of the goods can not exceed the capacity of the scale, or it will effect the precise of the scale, even destroy the scale.
Use the scale in the condition of shake, the showing number will be changed.
If you do not use the scale, please shut off the scale in order to save power of batteries.
If the scale show “LO” and automatic shut off, please change battery.
Notice:
The scale must be put balanced. The table can not be shaked when weigh.
Do not press the scale’s tray. The weight can not be exceed the maximum capacity of the scale, or it will destroy the scale. When weigh, please put the weight in the mid dle of tray of the scale.
Do not put the scale in a wet place in order to avoid the inaccurate results even destroy the scale.

Battery:
Use 2 batteries AAA LR03 1,5 V.
Remove the battery location cap and put the batteries into while verifying to put them in the right way. Put back the cap.
If you don’t use the scale for a while (more than a month), we advise you to remove the batteries.
Do not leave worn piles within reach the children, never try to reload not refillable piles, never trough them in the fire.

Calibration Step:
Calibration allows to settle the balance to obtain a faithful behavior during the recording or the reproduction of measures.

1. Turn into ON the button of the scale.
2. Press « CAL » button and keep it pressed for 2 sec until it the display shows « 0.0g ».
3. Press « CAL » button again and it will display « 200.0g ».
4. Put a 200-gram weight on the middle of the tray and then press the « CAL » button again. The display will show « PASS », then « 200.0g ».

Remove the weight of the tray and turn OFF the scale. Calibration is complete.

Notice:
Please keep the tray of scale balance during the calibration, or the date will be inaccurate after calibration.
With proper treatment, your scale will provide years of reliable service. It may be necessary to calibrate the scale prior to use. Please prior read ALL operating instructions carefully before use.

PROPER HANDLING
Avoid exposure to extreme heat or cold. Your scale should be operated at a normal room temperature. Always allow the scale to adjust to room temperature for one hour per degree change before use.
Give your scale sufficient warm up time. It usually takes 20 - 60 seconds for the internal components to stabilize.

CARING FOR YOUR SCALE
Your scale should be kept in a clean environment free from dust, dirt, moisture, and vibration. Do not place close to other electronic equipment.
All can adversely affect the reliability and accuracy of your scale. Handle with care. All items to be weighed should be placed gently onto weighing surface. Although this scale is designed to be quite durable, rough treatment may permanently damage the internal sensor.
Avoid shaking, dropping or otherwise shocking the scale. This is a precision instrument and must be handled with extreme care. Only operate the scale on a stable, vibration free surface.

Thank you for buying the pocket scale UO-1063 500g.
Please carefully read all the instructions above before the first use of your scale.

WARRANTY : 1 year. Warranty cannot cover damages caused by a wrong use or a wrong storage of the scale.

In case of any problem, you can contact our After-sales service:

- By phone : +33 4 73 34 37 88
- by e-mail : contacts@aroma-zone.com